ECONELO

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Dreiradroller ECONELO P1000/P1000L



www.econelo.de

WICHTIGE INFORMATION ZUR FAHRSICHERHEIT

Reduzieren Sie bei allen Elektrofahrzeugen die **Geschwindigkeit in Kurven**, um Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. **Es besteht Rutsch- und Kippgefahr!**




WICHTIGE INFORMATIONEN BEI NÄSSE

- Bei **starkem Regen** und schlechter Witterung darf das Elektrofahrzeug aus Sicherheitsgründen **nicht in Betrieb** genommen werden!
- Um Schäden zu vermeiden, ist die Nutzung einer **Autowaschanlage** o. ä. zur Reinigung des Elektrofahrzeugs **ausdrücklich verboten**!



WICHTIGE INFORMATIONEN VOR INBETRIEBNAHME

Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Batterien auf!
Maximale Ladezeit sollte nicht mehr als 6–8 Stunden sein.



Maximal **5 km** Probefahrt, sonst keine Rückgabe möglich!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM AKKU

Beachten Sie unbedingt folgende Pflegehinweise, damit Sie auch lange Freude an Ihrem ECONELO haben!

- ✓ Wiederaufladbare Batterien (Akkus) möchten benutzt werden.
- ✓ Die volle Kapazität wird erst nach 4–5 Ladungen erreicht.
- ✓ Akkus sind Verbrauchsmaterialien.
- ✓ Sorgen Sie dafür, dass der Akku nicht tiefen entladen wird (beispielsweise indem Sie das Licht brennen lassen).
- ✓ Original-Ladegerät und Ladekabel nach erfolgter Aufladung nicht am Elektrofahrzeug oder dem Akku stecken lassen.
- ✓ Das Elektrofahrzeug nur mit vollgeladenem Akku lagern.
- ✓ Bei längerer Standzeit am besten die Hauptsicherung ausstellen.

Die Akkus haben eine **Gewährleistung von 12 Monaten**.
Beachten Sie bitte dazu unsere Servicebedingungen!

WICHTIGE INFORMATION ZU RÜCKSENDUNGEN

Bitte bewahren Sie die mitgelieferte Palette und die beiliegenden Kabelbinder unbedingt auf!

- Im Fall einer Rücksendung per Spedition stellen Sie bitte das Elektrofahrzeug wieder auf die Palette, auf der das Fahrzeug ursprünglich geliefert wurde.
- Befestigen Sie das Elektrofahrzeug bitte nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabelbindern an der Palette. Bei fehlenden Bindern kontaktieren Sie uns, wir senden Ihnen umgehend welche zu.
- Wie auf der Abbildung ersichtlich, müssen die Räder des Fahrzeugs unbedingt an der Palette festgebunden werden!

Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Verpacken haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail: info@econelo.de, mit uns in Verbindung.



Abb. 1.1 *Beispielbild für Palette und Kabelbinder*

HINWEIS
Das Elektrofahrzeug kann nicht ohne Palette zurückgesendet werden. Haben Sie die mitgelieferte Palette entsorgt, berechnen wir Ihnen für eine neue Palette extra Versandkosten! Wenden Sie sich dazu an den ECONELO Kundenservice.

INHALTSVERZEICHNIS

Über diese Betriebsanleitung 6
Symbolerklärung 6

Produktinformationen 7
Produktbezeichnung und Typenschild 7
Angaben zum Hersteller 7

EU-Betriebserlaubnis 7

Abmessungen 8

Technische Daten 9

Komponenten 10

Komponenten 11

Bedienelemente 12

Display 13

Inbetriebnahme 14
Vor der ersten Fahrt 14

Betrieb 14
Vor jeder Fahrt zu prüfen 15
Verhalten im Strassenverkehr 15
Nach der Fahrt 16

Schlüssel und Fernbedienung 16

Akku 17
Allgemeine Hinweise 17
Ladevorgang 18
Verbote 19
Tipps 20

Sicherheit 20
Gerätesicherheit 20
Fahrsicherheit 21
Verbote 21
Persönliche Schutzausrüstung 22
Hinweise bei Nässe 22
Verhalten im Notfall 23

Wartung und Pflege 23
Wartung 23
Reifendruck 24
Pflege 24

Ersatzteile und Zubehör 25

Entsorgung 25
Schadstoffe 25
Elektrogeräte 25
Batterien 25

Servicebedingungen 26
Allgemein 26
Gewährleistung 26
Reklamation 26
Rücksendung zur Reparatur 26
Unberechtigte Beanstandungen 26
Angaben zum Hersteller 26

Stand: März 2024. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten. © ECONELO GmbH

ÜBER DIESE BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und Anweisungen, die für den sicheren Betrieb des ECONELO Elektrofahrzeugs notwendig sind.

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung, insbesondere die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise, vor der ersten Bedienung durch.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, um sie jederzeit zur Verfügung zu haben.
- Befolgen Sie die Anweisung in dieser Betriebsanleitung. Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Produkt kontaktieren Sie den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an die folgenden Personen:

- ✓ Personen, die den ECONELO bedienen und in Betrieb nehmen
- ✓ Personen, die mit Transport, Aufstellung und Installation des ECONELO befasst sind
- ✓ Personen, die mit der Wartung und Pflege des ECONELO betraut sind

SYMBOLERKLÄRUNG

WARNUNG
Texte mit dieser Kombination aus Symbol und Signalwort weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu tödlichen oder zu schweren Verletzungen führen können.

HINWEIS
Texte mit dieser Kombination aus Symbol und Signalwort enthalten zusätzliche Informationen oder weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung der entsprechenden Hinweise zu Schäden am Elektrofahrzeug führen.

PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUKTBEZEICHNUNG UND TYPENSCHILD

Produktbezeichnung: **Elektrodreiradroller**
Typ/Modell: **ECONELO P1000/P1000L**

Das Typenschild befindet sich in gut sichtbarer Position auf dem Gehäuse des ECONELO.

ANGABEN ZUM HERSTELLER

Prestige Home GmbH - Greifswalder Straße 226 - 10405 Berlin Deutschland
Mobil: +43 68110 327073 - info@econelo.de - www.econelo.de

EU-BETRIEBSERLAUBNIS


Die EU-Betriebserlaubnis (auch: Certificate Of Conformity, COC-Zertifikat, COC-Zulassung oder EG-Übereinstimmungsbescheinigung) ist ein zweiseitig bedrucktes DIN-A4-Dokument in englischer Sprache. Da es sich bei diesem Zertifikat um ein europäisches Dokument handelt, ist eine Ausstellung in deutscher Sprache nicht nötig.

Das EEC-Dokument ist Ihre Betriebserlaubnis und neben dem Versicherungsnachweis immer mitzuführen. Das Dokument wird zum Erwerb des Kennzeichens bei der Versicherung benötigt.



Abb. 1.3 *Symbolische Darstellung. Farbe und Papiermuster werden regelmäßig geändert, um Dokumenten Fälschungen zu vermeiden.*

ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

STRASSENZULASSUNG	Ja
MOTOR	Bürstenloser Elektro-Motor
AKKU	60 V / 20 Ah
LADEZEIT	6–8 Stunden
GESCHWINDIGKEITS-BEGRENZER	3 Stufen
RÜCKWÄRTSGANG	vorhanden, mit Warnton
GESAMT LEERGEWICHT MIT AKKU	100 kg
BREMSE VORNE	Scheibenbremse
RÜCKLICHTBREMSE	vorhanden
RESTENERGIEANZEIGE	vorhanden am Tacho
SITZ	Kunstleder verstellbar
BLINKANLAGE	vorhanden
FEDERUNG	Teleskopgabel ölgedämpft
MOTOR LEISTUNG	1000 Watt
LADESPANNUNG	220 V
REICHWEITE	40±5km
MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT	25 km/h
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	250 kg
SICHERHEITSROLLEN	vorhanden
WEGFAHRSPERRE	vorhanden, Lenkradsperre
ARMLEHNEN	klappbar
ANTRIEBSART	Heckantrieb
HUPE	vorhanden
DISPLAY	LED beleuchtet
USB-ANSCHLUSS	vorhanden
GETRÄNKEHALTERUNG	vorhanden

KOMPONENTEN



1. Lenker
2. Getränkehalter
3. Sitz
4. Armstütze
5. Rückenlehne
6. Top-Case-Halter
7. Rücklicht
8. Hinterreifen
9. Ladebuchse
10. Trittbrett
11. Vorderreifen
12. Scheibenbremsen
13. USB-Anschluss
14. Frontlicht
15. Blinker
16. Frontscheinwerfer
17. Rückspiegel

Abb. 1.4 *Seitenansicht des Fahrzeugs*

KOMPONENTEN



Abb. 1.5 *Rückansicht des Fahrzeugs*

18 Stockhalter

19 Hebel für Sitzumstellung

20 Gepäckraum, verschließbar

21 Nummernschild Beleuchtung

22 Nummernschild Halterung

23 Sicherheitsrollen

24 Motor

25 Rücklicht

26 Blinker hinten

27 Top Case

28 Top-Case-Schloss

BEDIENELEMENTE



Abb. 1.6 Bedienelemente des Fahrzeugs

1. Display
2. Lichtschalter
3. Rückspiegel
4. Bremse vorne
5. Gasdrehgriff
6. Geschwindigkeits-begrenzer
7. Hupe
8. Zündschloss
9. Getränkehalter
10. USB-Anschluss
11. Feststellbremse
12. Hupe
13. Rückwärtsgang
14. Bremse hinten
15. Fern- und Abblendlicht
16. Blinker links/rechts

DISPLAY



1. Blinker links
2. Fernlicht
3. Blinker rechts
4. Geschwindigkeits-begrenzer
5. Voltanzeige
6. Kilometerzähler (km)
7. Batteriezustand
8. Geschwindigkeits-anzeige (km/h)

Abb. 1.7 *Anzeige und Display des Fahrzeugs*

INBETRIEBNAHME

Bevor Sie den ECONELO zum ersten Mal fahren, müssen Sie die Akkus 6–8 Stunden lang aufladen. Um die Akkus aufladen zu können, ziehen Sie die Schutzabdeckung von den Ladebuchsen ab. Verbinden Sie dann das Original-Ladegerät mit den Ladebuchsen und das Ladegerät mit einer Wandsteckdose.

VOR DER ERSTEN FAHRT

- ✓ Machen Sie sich, bevor Sie mit dem ECONELO fahren, mit allen Anweisungen der Betriebsanleitung vertraut.
- ✓ Machen Sie sich mit der Steuerung Ihres Fahrzeugs vertraut.
- ✓ Machen Sie sich mit allen Bedienelemente des Elektrofahrzeugs vertraut.
- ✓ Führen Sie stets eine Sicherheitsprüfung durch, bevor Sie mit Ihrem ECONELO fahren.
- ✓ Üben Sie an einem sicheren und unbelebten Ort, bis Sie sicher und bequem mit dem ECONELO umgehen können.
- ✓ Üben Sie Blinken, Bremsen und Hupen.
- ✓ Fahren Sie nicht unter komplexen Fahrbedingungen und Straßenverhältnissen, bevor Sie nicht geübt sind.
- ✓ Lassen Sie niemals jemanden fahren, ohne diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden zu haben.

BETRIEB

Der Fahrer übernimmt alle Risiken, die mit dem Gebrauch des ECONELO verbunden sind.

- Menschen mit Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität dürfen das Elektrofahrzeug nicht benutzen.
- Personen, die Alkohol oder anderen Drogen eingenommen haben, dürfen das Elektrofahrzeug nicht benutzen.

Je nach länderspezifischen, gesetzlichen Bestimmungen ist eine EU-Betriebserlaubnis erforderlich.

- Erkundigen Sie sich vor der Benutzung des ECONELO über die geltenden nationalen, regionalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Nutzung elektrisch betriebener Fahrzeuge.
- Stellen Sie den ECONELO bei heißem Wetter nicht in akklimatisierten Räumen ab. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Bei hohen Temperaturen können sich die Oberflächen stark erhitzen und der Akku vollständig ausfallen oder sogar zu einem Brand führen!

- Der ECONELO hat ein elektrisches Stromabschaltungssystem der Bremse. Wenn Sie bremsen, wird der Gasgriff deaktiviert. Geben Sie nicht Gas, wenn Sie bremsen. Lassen Sie die Bremsen nicht schleifen.

- Sichern Sie den ECONELO immer mit der Feststellbremse, bevor Sie auf- und absteigen oder den ECONELO abstellen.

- Ziehen Sie die teleskopischen Teile des ECONELO niemals so weit heraus, dass die Sicherheitswarnmarkierung sichtbar wird.

- Schieben Sie den ECONELO nie mit der Hand, solange er eingeschaltet ist. Schalten Sie Fahrzeug vor dem Schieben in einen stromlosen Zustand und ziehen Sie den Schlüssel ab.

- Während der Fahrt ist es nicht gestattet, die Hände vom Lenker zu entfernen, aufzustehen oder den Fuß vom Trittbrett zu nehmen.

VOR JEDER FAHRT ZU PRÜFEN

✓ Führen Sie vor jeder Fahrt mit dem ECONELO eine Prüfung auf einwandfreien Zustand durch. Prüfen Sie die korrekte Befestigung aller Spannverschlüsse, Karosserieteile, Schrauben und Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck korrekt ist, die Bremsleistung ausreichend ist und alle Teile der Lenkung ordnungsgemäß funktionieren.

✓ Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Ladezustand Ihrer Batterie.

✓ Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Signaleinrichtung (Hupe) und die Beleuchtungseinrichtungen auf einwandfreien Zustand und Funktion.

✓ Falls Sie bei der Prüfung Mängel feststellen, benutzen Sie den ECONELO nicht und kontaktieren Sie den ECONELO Service (siehe »Servicebedingungen«).

✓ Bei Fahrten in der Nacht oder in der Dämmerung stellen Sie sicher, dass Ihr ECONELO über korrekt positionierte und fest montierte Reflektoren verfügt. Versichern Sie sich, dass Ihre Kleidung oder Ladung keinen Reflektor bzw. Scheinwerfer überdeckt. Stellen Sie sicher, dass die Frontscheinwerfer eingeschaltet sind.

VERHALTEN IM STRASSENVERKEHR

- Befolgen Sie alle Regeln und Vorschriften, die in Ihrer Region für das Fahren von Kraftfahrzeugen gelten. Befolgen Sie die Verkehrsregeln wie alle anderen Fahrzeuge, einschließlich Vortrittgewährung für Fußgänger und Anhalten an roten Ampeln und Stoppschildern.

- Verwenden Sie den Blinker beim Abbiegen und Anhalten.

- Vermeiden Sie Schlaglöcher, Geröll und Schmutz, nasse Straßen, Öl, Fahrbahnmarkierungen, Bodenwellen, Abflüsse und andere Hindernisse.

- Achten Sie auf unerwartete Ereignisse wie sich öffnende Autotüren oder Autos, die rückwärts aus Ausfahrten kommen.
- Seien Sie besonders vorsichtig an Kreuzungen oder wenn Sie zum Überholen eines anderen Fahrzeugs ansetzen.
- Halten Sie angemessenen Abstand zu allen anderen Fahrern, Fahrzeugen und Gegenständen. Sicherer Bremsabstand und die Bremskraft hängen von den herrschenden Witterungs- und Straßenbedingungen ab.

NACH DER FAHRT

- ✓ Den ECONELO trocknen, falls er nass geworden ist, damit kein Kriechwasser die Elektronik beschädigen kann.
- ✓ Den Akku wieder komplett aufladen.
- ✓ Das Elektrofahrzeug abdecken und vor Witterung schützen.

SCHLÜSSEL UND FERNBEDIENUNG




Abb. 1.8 Schlüssel und Fernbedienung

Der ECONELO wird mit Zündschlüssel (1) und Funkfernbedienung (2) ausgeliefert. Die Alarmanlage (optional im Sicherheitspaket enthalten) kann ganz einfach durch die mitgelieferte Fernbedienung aktiviert werden. Drücken Sie die Suchfunktion (3), macht sich das Fahrzeug durch ein Tonsignal auf sich aufmerksam. Um die Alarmanlage des Fahrzeugs zu aktivieren, (4) einmal drücken. Zum Deaktivieren der Alarmanlage (5) einmal drücken. Drücken Sie die Fernstart-Taste (6) zweimal kurz hintereinander, aktivieren Sie den ECONELO in einem Umkreis von ca. 5 Metern *(siehe Abb. 1.8)*.

AKKU

Im Allgemeinen wird eine kurze Fahrt, eine kurze Ladezeit und eine lange Fahrt eine lange Ladezeit nach sich ziehen. Es kann bis zu 8 Stunden dauern, eine komplett entladene Batterie (90 %) wieder aufzuladen. Sollte das Elektrofahrzeug bzw. der Akku längere Zeit nicht benutzt werden, ist dieser vor der Lagerung vollständig aufzuladen, um Schäden am Akku zu vermeiden.



Abb. 1.9 *Dieses Fahrzeug ist optional auch mit entnehmbaren Lithium-Akku erhältlich.*

ALLGEMEINE HINWEISE

- Die Akkus sind bei Lieferung nicht vollständig geladen.
- Die Ladezeit beträgt ca. 6–8 Stunden.
- Akku und Ladekabel des ECONELO sind aufeinander abgestimmt. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Ladegerät und Ladekabel. Verwenden Sie den Akku nur für Ihren ECONELO.
- Akkus sind ausschließlich im Freien zu nutzen.
- Die Stecker und Kontakte des Ladekabels müssen stets staubfrei und trocken sein.
- Das Original-Ladegerät darf während des Ladevorgangs niemals abgedeckt sein.
- Bitte laden Sie den Akku nur mit einem einwandfreien Original-Ladegerät und Ladekabel. Ein beschädigtes Ladekabel darf nicht weiterverwendet werden.
- Halten Sie Ladegerät und Akkus von Wasser fern, um Stromschläge und Kurzschluss zu vermeiden.
- Das Original-Ladegerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

- Halten Sie die Akkus und das Original-Ladegerät und Ladekabel von entzündbaren und explosiven Stoffen fern.
- Halten Sie Ladegerät und Ladekabel, sowie Batterien (Akkus) von Kindern fern.

HINWEIS
Das Elektrofahrzeug erhält Strom von fünf in Serie geschalteten 12 V / 20 Ah Batterien für 60 Volt Spannung. Alle Akkus werden gleichzeitig aufgeladen. Laden Sie den ECONELO auf, wenn er länger als 4–6 Wochen nicht genutzt wurde.

WARNUNG
Stellen Sie die Akkus nicht in die Nähe von Hitze oder Feuer. Lassen Sie das Original-Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

LADEVORGANG

1. Stecken Sie zunächst das Ende des Original-Ladekabels (1) in die Buchse des Netzteils (2).
2. Verbinden Sie anschließend das Original-Ladekabel (1) mit dem ECONELO. Die Ladebuchse (4) des Fahrzeugs befindet sich unter Vorderseite des Sitzes.
3. Verbinden Sie dann das Netzkabel (3) des Original-Ladegeräts mit einer Wandsteckdose.



Abb. 1.10 *Das Original-Ladegerät und Ladekabel*



Abb. 1.11 *Die Ladebuchse und Original-Ladekabel*

VERBOTE

- Der Akku darf niemals geöffnet werden und ist bei Beschädigungen auszutauschen.
- Aufgeblähte Akkus dürfen nicht mehr benutzen werden.
- Die Demontage bzw. Zerlegung des Ladekabels, der Akkus oder anderen elektronischen Teilen sind verboten.
- Tauchen Sie den Akku oder das Ladekabel niemals in Wasser.
- Sollte während des Gebrauchs, des Ladens oder Lagerns der Akku extrem heiß werden, seltsam riechen oder sich in Form oder Farbe ändern, darf der Akku unter keinen Umständen weiterverwendet werden.
- Wenden Sie sich bei jeglicher Beschädigung oder anderen Problemen sofort an den Hersteller oder Händler.

HINWEIS

Der Akku erfordert keine Tiefentladung. Wenn Sie Ihren ECONELO einlagern, laden Sie den Akku mindestens 4–6 Wochen einmal auf. Lassen Sie das Fahrzeug nicht für längere Zeit in direktem Sonnenlichtstehen. Bewahren Sie das Fahrzeug an einem trockenen Platz auf. Wenn Ihr ECONELO Regen, Schnee oder anderen Niederschlägen ausgesetzt ist, kann er Schaden nehmen.

TIPPS

- ✓ Akkus sollten nicht vollständig entladen werden.
- ✓ Laden Sie, unabhängig von der Nutzung, mindestens alle 4–6 Wochen den Akku.
- ✓ Teilladungen des Akkus führen nicht zu einem Ladekapazitätsverlust und verringern nicht die Anzahl der Ladezyklen. Die Akkus haben in der Regel so eine längere Lebensdauer.
- ✓ Der Akku entwickelt seine maximale Leistung nach 4–5 Entlade- und Ladezyklen
- ✓ Im Winter hat der Akku aufgrund der niedrigen Temperaturen eine geringere Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter: **www.econelo.de/akkus-im-winter**
- ✓ Die maximale Lebensdauer des Akkus wird erzielt, wenn Sie diesen bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und max. +40 °C laden.
- ✓ Bei Bergfahrten und wiederholtem Beschleunigen leert sich der Akku schneller.

SICHERHEIT

Wie beim Betrieb eines jeden Fahrzeugs kann man sich auch beim Betrieb des ECONELO verletzen. Wenn Sie mit dem ECONELO fahren, übernehmen Sie die gesamte Verantwortung für diese Risiken. Daher müssen Sie die Regeln sicheren und verantwortungsvollen Fahrens kennen und befolgen.

GERÄTESICHERHEIT

Der ECONELO darf nicht zweckentfremdet werden. Die folgenden Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß:

- Befördern von mehr Personen als zugelassen (siehe »Technische Daten«)
- Überschreiten des maximal zulässigen Gesamtgewichts (siehe »Technische Daten«)
- Sprünge mit dem Elektrofahrzeug. Dadurch riskieren Sie schwere Schäden am Fahrzeug und Verletzungen.
- Verwenden von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassenen sind.
- Selbstständige Umbau- oder Reparaturmaßnahmen

FAHRSICHERHEIT

Das Fahrzeug ist für die Nutzung im Außenbereich auf festem Untergrund vorgesehen. Bei der Nutzung im öffentlichen Raum müssen die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) beachtet und eingehalten werden. Beachten Sie die angegebene Höchstgeschwindigkeit des ECONELO.

- Tragen Sie bei vermindertem Sehvermögen stets eine entsprechende Sehhilfe.
- Fahren Sie niemals mit Kopfhörern. Sie überdecken die Verkehrsgeräusche, lenken Ihre Konzentration von Ihrer Umgebung ab und ihre Kabel können sich in den beweglichen Teilen Ihres ECONELO verfangen und zum Verlust der Kontrolle führen.
- Tragen Sie nichts, dass Ihre Sicht behindert, die vollständige Kontrolle des ECONELO beeinträchtigt oder sich in den beweglichen Teilen des ECONELO verfangen könnte.
- Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit und passen Sie sie den Bedingungen an. Sonst besteht Rutsch– und Kippgefahr, insbesondere in Kurven.
- Vermeiden Sie möglichst Schlechtwetterfahrten, Fahrten bei schlechter Sicht, in der Dämmerung oder bei Nacht bzw. wenn Sie sehr müde sind. Jeder dieser Umstände erhöht das Unfallrisiko.
- Der ECONELO funktioniert am besten auf ebenem Boden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Neigung wie einen Hügel oder eine Rampe hinabfahren.
- Nehmen Sie zu jeder Zeit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Wenn Sie sich von hinten nähern, geben Sie akustische Zeichen (Hupe). Verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie an anderen Verkehrsteilnehmer vorbeifahren.
- Vermeiden Sie Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen, dunkle Bereiche und Straße mit Geschwindigkeitsbegrenzungen oberhalb von 50 km/h.

VERBOTE

- Fahren Sie Ihren ECONELO niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.
- Keine Körperteile und Gegenstände an sich drehende oder bewegliche Bauteile halten.
- Halten Sie sich niemals an einem anderen Elektrofahrzeug fest, um sich ziehen zu lassen.
- Lassen Sie niemals Kinder fahren.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Durch folgende persönliche Schutzausrüstung erhöhen Sie Ihre eigene Sicherheit:

- ✓ Bei allen Elektrofahrzeugen: Tragen Sie stets feste Schuhe. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen. Damit vermeiden Sie während der Fahrt abzurutschen oder an Bauteilen des ECONELO hängenzubleiben.
- ✓ Bei allen Fahrzeugen (ausgenommen Elektrokabinenroller): Mit Ihrem ECONELO sind Sie unter Umständen in der Dämmerung, bei Nacht oder bei schlechter Sicht schwerer zu erkennen. Tragen Sie möglichst helle, reflektierende Kleidung und Accessoires, um die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.
- ✓ Bei bestehender Helmpflicht für Elektrozweiradroller: Tragen Sie stets einen zugelassenen Helm, wenn Sie mit Ihrem ECONELO fahren. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Helmherstellers.

HINWEISE BEI NÄSSE

Bei Regenwetter müssen Sie besonders vorsichtig sein. Bei Nässe erhöht sich das Unfallrisiko bedeutend. Nässe beeinträchtigt die Bodenhaftung, das Bremsen und die Sicht, sowohl für den Fahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer.

- Nasse Bedingungen verlängern ihren Bremsweg und den anderen Verkehrsteilnehmer entscheidend. Dadurch wird es schwerer, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, und man verliert leichter die Kontrolle.
- Um unter nassen Witterungsbedingungen sicher zu bremsen und anzuhalten, beginnen Sie frühzeitig mit dem Bremsvorgang und bremsen Sie vorsichtiger als unter normalen, trockenen Bedingungen.
- Verringern Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit, vermeiden Sie plötzliches Bremsen und seien Sie bei Kurvenfahrten besonders vorsichtig. Schlaglöcher und rutschige Oberflächen wie Fahrbahnmarkierungen und Schienen stellen bei Nässe eine größere Gefahr dar.
- Kommt das Fahrzeug mit Wasser in Berührung gekommen und wird feucht, kann es zu Störungen kommen (z. B. reagiert die Bremsanlage nur verzögert). Lassen Sie daher den ECONELO an einem geschützten Ort trocknen.
- Die Bremsanlage muss dann an einem verkehrssicheren Ort vorsichtig »trocken gebremst« werden, d. h. die Bremsen öfters vorsichtig betätigen, um eine einwandfreie Bremswirkung wiederherzustellen und zu gewährleisten.

WARNUNG
Witterungsbedingt kann eindringendes Wasser elektrische Gefährdungen hervorrufen. Ist Wasser in den ECONELO eingedrungen, schalten Sie ihn unverzüglich ab und laden Sie ihn nicht auf. Das Einschalten und Aufladung darf erst wieder nach vollständiger Trocknung des Fahrzeugs erfolgen.

VERHALTEN IM NOTFALL

- Den ECONELO im Notfall umgehend zum Stehen bringen, über den Zündschlüssel stromlos schalten und Schlüssel abziehen.
- Zur Brandbekämpfung ausschließlich für das Löschen elektrischer Anlagen zulässige Löschmittel verwenden.
- Nach einem Defekt oder Brand des ECONELO den Hersteller kontaktieren (siehe »Servicebedingungen«) und erst nach dessen Freigabe wieder in Betrieb nehmen.

WARTUNG UND PFLEGE

WARTUNG

- ✓ Wartungsarbeiten am ECONELO dürfen ausschließlich durch vom Hersteller autorisierte Fachhändler durchgeführt werden. Reparieren Sie Ihren ECONELO nicht eigenmächtig.
- ✓ Eigenmächtige Modifizierungen und Umbaumaßnahmen am ECONELO sind nicht zulässig. Hierdurch kann der ECONELO beschädigt oder seine Leistung beeinträchtigt werden. Es erlischt die Gewährleistung.
- ✓ Ist zu Wartungszwecken eine Demontage von Sicherheitseinrichtungen oder Schutzabdeckungen erforderlich, müssen diese vor erneuter Inbetriebnahme wieder angebracht und auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- ✓ Überprüfen Sie nach einem Sturz mit dem ECONELO alle Bauteile auf Risse, Verbiegungen oder anderweitige Verformungen. Kontaktieren Sie bei Beschädigungen den Hersteller (siehe »Servicebedingungen«).

WARNUNG
Wartungsarbeiten am ECONELO und seinem Zubehör dürfen ausschließlich durch vom Hersteller autorisierte Fachhändler durchgeführt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zu autorisierten Händler in Ihrer Nähe zu erhalten.

REIFENDRUCK

Um den Reifendruck zu prüfen, benötigen Sie ein Manometer (Reifendruckmesser). Die Messgeräte mit Kompressor finden Sie an jeder Tankstelle. Der optimale Luftdruck für die Vorderräder beträgt 2,2 bar und für Hinterräder 2,4 bar.

Vorgehen Reifendruck einstellen:

1. Fahrzeug ausschalten
2. Handbremse und/oder Feststellbremse anziehen
3. Ventilkappe vom Reifen abschrauben
4. Aufsatz des Messgeräts auf den Ventilstutzen aufstecken und fixieren
5. Reifendruck mit dem Messgerät auf den empfohlenen Reifendruck einstellen
6. Aufsatz des Messgeräts vom Ventilstutzen abziehen und die Ventilkappe zügig wieder aufschrauben
7. Vorgehensweise für die übrigen Reifen wiederholen

PFLEGE

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf. Nutzen Sie dazu folgende zulässigen Reinigungsmittel:

- leicht feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch
- Wasser und/oder eine milde Seifenlauge
- trockenes Tuch, um Wasserrückstände zu beseitigen

WARNUNG
Verhindern Sie den direkten Kontakt von Wasser mit elektrischen und elektronischen Komponenten des ECONELO.

HINWEIS
Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol oder anderen chemische Lösungsmittel, da diese das Aussehen des Fahrzeugs und die Struktur der Karosserie beschädigen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

ECONELO stellt Ihnen auf Anfrage alle verfügbaren Ersatzteile einzeln oder als Fertigbaugruppen bereit. Unsere Original-Ersatzteile finden Sie unter: **www.econelo.de/kategorie/ersatzteile**

Nähere Informationen zum erhältlichen Zubehör für alle ECONELO Elektrofahrzeuge finden Sie ebenfalls auf unserer Website unter: **www.econelo.de/kategorie/zubehoer**

WARNUNG
Der Einsatz von nicht vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen kann die Sicherheit und Funktion des Elektrofahrzeugs beeinträchtigen. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile, die von ECONELO zugelassen sind.

ENTSORGUNG

SCHADSTOFFE

Schadstoffe dürfen nicht ins Trinkwasser, in den Boden oder in die Kanalisation eindringen. Die Komponenten des ECONELO wurden unter Umständen mit Ölen oder Fetten zur Schmierung bzw. zur Konservierung behandelt. Schadstoffe getrennt vom normalen Abfall als Sondermüll entsorgen oder von einem Fachbetrieb entsorgen lassen.

ELEKTROGERÄTE

Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

BATTERIEN

Alle Alt–Akkus und Alt-Batterien müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung vermeiden Sie Umweltschäden.

SERVICEBEDINGUNGEN

ALLGEMEIN

Mit dem Kauf und Erhalt der Ware erkennen Sie unsere allgemeinen Servicebedingungen an. Alle in dieser Anleitung angegebenen Warnungen und Hinweise müssen vom Verbraucher beachtet und eingehalten werden. Andernfalls erlischt der Serviceanspruch.

GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Elektrofahrzeug wird mit einer Gewährleistung von 2 Jahren ausgeliefert. Ausgeschlossen sind insbesondere Mängel, bzw. Schäden, die zurückzuführen sind, auf:

- betriebsbedingte Abnutzung und normalen Verschleiß,
- unsachgemäßen Gebrauch,
- eigenständige Eingriffe ohne Absprache,
- Bedienungsfehler und fahrlässiges Verhalten des Kunden.

Akkus haben eine Gewährleistung von 12 Monaten. Für Reparaturen im Gewährleistungsfall durch eigenständig aufgesuchte Werkstätten ohne Rücksprache mit ECONELO werden keine Kosten übernommen.

REKLAMATION

Bei Reklamationen ist es für eine schnelle Bearbeitung von Vorteil, wenn Sie uns eine ausführliche Fehlerbeschreibung per E-Mail senden. Bitte fügen Sie wenn möglich Fotos vom Schaden und eine Rechnungskopie zu. Geben Sie auch unbedingt Ihre aktuellen Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) an, damit unser ECONELO Service Sie bei Rückfragen erreichen kann.

RÜCKSENDUNG ZUR REPARATUR

Bitte nehmen Sie im Gewährleistungsfall vor der Rücksendung Kontakt mit uns auf. In vielen Fällen kann das Problem mithilfe unseres ECONELO Service ohne Einsenden des Fahrzeugs behoben werden.

Telefon: +49 4368110327073 oder **E-Mail:** info@econelo.de

Für eine schnelle Hilfe vor Ort finden Sie auch ECONELO Service Points in Ihrer Nähe. Weitere Informationen unter **www.econelo.de/servicepoints**

UNBERECHTIGTE BEANSTANDUNGEN

Im Fall einer unberechtigten Reklamation (kein Fehler festzustellen, Bedienungsfehler, Kompatibilitätsfehler, Beschädigung durch nicht fachmännischem Eingriff, usw.) oder unsachgemäßer Rücksendung des Fahrzeugs behalten wir uns vor, den angefallenen Aufwand in Rechnung zu stellen.

ANGABEN ZUM HERSTELLER

Prestige Home GmbH
Greifswalder Straße 226
10405 Berlin Deutschland

Patentamt Nr.: 30 2017 235 900.1/12
Batteriegesetz: 21007646
Verpackungsgesetz: 13101

Stand: März 2024. © ECONELO GmbH

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA:

Ihr ECONELO Fachhändler vor Ort:

Reparaturservice
FraWa aktiv GmbH
Mühlenstraße 48
49324 Melle
info@econelo.de

ECONELO

Prestige Home GmbH
Mobil: +43 68110327073

Greifswalder Straße 226 - 10405 Berlin Deutschland
Email: info@prestige-home.de